

PORAPULTTIEN ASENNUSOHJE

1. Porataan pultti tavoitesyvyyteen normaalilla jatkotankoporausmenetelmällä vesihuuhtelua käyttäen. Porauksen jälkeen varmistetaan, että huuhtelureikä jää varmasti avoimeksi. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota vaakatasosta alaspäin porattuihin eli ns. alakätisiin pora-ankkureihin.
2. Kiinnitetään juotosadapteri poratankoon. Adapteri voidaan valmistaa esimerkiksi hitsaamalla injektointiletkun pikaliitin yhteen jatkoliittimeen tai käyttää tarkoitukseen valmistettua adapteria ts. huuhteluliekkaa.
3. Sekoitetaan juotosmassa. Sementtinä voidaan käyttää tavallista portland -sementtiä tai pikasementtiä. Vesi-sementti – suhde on hyvä olla välillä 0,3...0,4. Hiekkaa ei tarvita.
4. Pumpataan juotosmassaa juotosadapterin ja tankoletkan kautta. Massaa pumpataan niin kauan, että reikä on täynnä ja ylimääräistä massa tulee porareiästä.
5. Annetaan massan kovettua noin vuorokausi. Kun massa on kovettunut, asennetaan aluslevy ja kiristetään mutteri.